

FUSES

The fuse box is situated in the glove box : remove the cover to gain access to the fuses.

- 1 - 16A - Cooling fan (petrol)
25A - L.H. cooling fan (Diesel)
- 2 - 8A - Radio supply
- Cigarette lighter
- Horn
- Interior lamps
- Hazard warning
- 3 - 8A - Headlamp main beam L.H.
- Headlamp main beam warning light
- 4 - 8A - Headlamp main beam R.H.
- 5 - 8A - Headlamp dip beam L.H.
- Rear fog lamp and warning light
- 6 - 8A - Headlamp dip beam R.H.
- 7 - 5A - R.H. sidelamp and L.H. tail lamp
- Illumination, instrument panel, and warning light, side and tail lamps
- 8 - 5A - L.H. sidelamp and R.H. tail lamp
- Rear number plate lamp
- 9 - 8A - Idling cut-off (petrol)
- Illumination, glove box
- Windscreen wipers/washers
- Direction indicators
- Temperature gauge
- Fuel gauge
- Rear window wiper⁽¹⁾
- Warning lights: brakes, coolant temperature, low fuel
- Blockage of the air filter element (Diesel)
- 10 - 8A - Illumination, heater controls
- Stop lamps
- Reverse lamps
- Idling cut-off (petrol)*
- Illumination, glove box*
- 11 - 16A - Heated rear window⁽¹⁾
- 12 - 25A - R.H. cooling fan (Diesel)

Before replacing a blown fuse, locate and if possible rectify the fault.

* For R.H.D. only early models.

⁽¹⁾ According to specification.

FUSIBLES

La boîte à fusibles est située dans la boîte à gants, pour y accéder, déposer le couvercle.

- 1 - 16A - Motoventilateur (essence)
25A - Motoventilateur gauche (Diesel)
- 2 - 8A - Alimentation auto-radio
- Allume-cigares
- Avertisseur sonore
- Eclairage intérieur
- Signal de détresse
- 3 - 8A - Feu de route gauche
- Témoin feu de route
- 4 - 8A - Feu de route droit
- 5 - 8A - Feu de croisement gauche
- Feu AR de brouillard et témoin
- 6 - 8A - Feu de croisement droit
- 7 - 5A - Feux de position AV droit et AR gauche
- Eclairage planche de bord et témoin feux de position.
- 8 - 5A - Feux de position AV gauche et AR droit
- Eclairage plaque de police AR
- 9 - 8A - Coupe ralenti (essence)
- Eclairage boîte à gants
- Essuie-vitre/lave-vitre
- Clignotants
- Thermomètre d'eau
- Jauge à carburant
- Essuie-vitre AR*
- Témoins: freins, température d'eau, carburant.
- Colmatage élément filtre à air sec (Diesel)
- 10 - 8A - Eclairage commandes de climatisation
- Stops
- Feux de marche AR
- 11 - 16A - Vitre AR chauffante.
- 12 - 25A - Motoventilateur droit (Diesel)

Avant de remplacer un fusible détruit, détecter et éliminer si possible les causes de l'incident.

* Suivant équipement.

FUSIBLES

La caja de fusibles está situada en la guantera, para tener acceso a la misma, quitar la tapa.

- 1 - 16A - Motoventilador (gasolina)
25A - Motoventilador izquierdo (Diesel)
- 2 - 8A - Alimentación auto-radio
- Encendedor de cigarrillos
- Bocina
- Alumbrado interior
- Señal de emergencia
- 3 - 8A - Luz de carretera izquierda
- Luz-testigo luz de carretera
- 4 - 8A - Luz de carretera derecha
- 5 - 8A - Luz de cruce izquierda
- Luz trasera de niebla y testigo
- 6 - 8A - Luz de cruce derecha
- 7 - 5A - Luces de situación delantera derecha y trasera izquierda
- Iluminación panel de instrumentos y testigo luce de situación
- 8 - 5A - Luces de situación delantera izquierda y trasera derecha
- Alumbrado placa de matrícula trasera
- 9 - 8A - Corta-ralenti (gasolina)
- Alumbrado guantero
- Limpia-luna/lava-luna
- Intermitentes
- Termómetro de agua
- Indicador de carburante
- Limpia-luna trasero*
- Luces-testigo: frenos, temperatura de agua, carburante
- Obstrucción elemento filtro de aire seco (Diesel)
- 10 - 8A - Iluminación mandos de climatización
- Stops
- Luces de marcha atrás
- 11 - 16A - Luna trasera térmica*
- 12 - 25A - Motoventilador derecho (Diesel)

Ante de sustituir un fusible fundido, detectar y eliminar, si fuera posible, las causas del incidente.

* Según el equipo.

SÄKRINGAR

Säkringsdosan sitter i handskfacket. Demontera locket för att komma åt säkringarna.

- 1 - 16A - Kylfläkt (bensin)
25A - Kylfläkt, vänster (Diesel)
- 2 - 8A - Radiouttag
- Cigarettändare
- Signalhorn
- Innerbelysning
- Varningsblinkers
- 3 - 8A - Helljus, vänster
- Kontrollampa för helljus
- 4 - 8A - Helljus, höger
- 5 - 8A - Halvljus, vänster
- Dimbakljus med kontrollampa
- 6 - 8A - Halvljus, höger
- 7 - 5A - Parkeringsljus höger frar och vänster bakljus
- Instrumentbelysning och kontrollampa för parkeringsljus
- 8 - 5A - Parkeringsljus vänster frar och höger bakljus
- Nummerplåtsbelysning
- 9 - 8A - Tomgångsbrytare (bensin)
- Handskfacksbelysning
- Vindrutetorkare/Spolare
- Blinkers
- Kylvattentermometer.
- Bränslemätare
- Bakrutetorkare*
- Kontrollampor : bromsar, kylvattentemp, bränsle.
- Ingensättning av luftfiltret (Diesel)
- 10 - 8A - Belysning av värmereglage
- Bromsljus
- Backljus
- 11 - 16A - Eluppvärmd bakruta*.
- 12 - 25A - Kylfläkt, höger (Diesel)

Innan en felaktig säkring byts ut ska felet sökas och elimineras om möjligt.

* Beroende på utrustning.

