

Anlassen — Aufladung — Glühkerzenvorglühvorrichtung und entsprechende Anzeige — Dieseldienststofffiltervorwärmung — Anzeige des Vorhandenseins von Wasser im Dieseldienststofffilter — zu niedriger Motoröl Druck — Fühler links und rechts für übermäßigen Bremsbelagverschleiß an den Vorderbremsen — Anzeige Handbremse eingelegt — Motorabschalteventil — Vorrichtung Luftfilter verschmutzt (siehe Legende auf Seite 27).

