

Legende der Schaltpläne

00200	Lichtmaschine mit eingebautem Regler	03319	Schalter für die Steuerung der Hupe	06012	Innenbeleuchtung
00500	Batterie	03321	Schalter für Kennzeichenbeleuchtung an der hinteren Tür	06013	Innenbeleuchtung
01000	Anlasser	03500	Zündschalter	06025	Handschuhfachbeleuchtung
01208	Scheinwerfer Wischermotor rechts	03522	Schalter Elektrogebläse für Belüftung	06026	Leselampe
01209	Scheinwerfer Wischermotor links	03550	Schalter Warnblinkleuchte	06080	Beleuchtung
01215	Frontscheibenwischermotor	04010	Blinkrelais, Fahrtrichtungsschalter	06300	Standlicht
01400	Frontscheibenwaschelektropumpe	04020	Schalter für Fernlicht und abblendlicht	06305	Fernlicht
01402	Scheinwerferwaschelektropumpe	04032	Schalter Frontscheibenwischer und Frontscheibenwaschanlage	06310	Anzeige
01500	Elektrogebläse für Motorkühlung	04225	Fernschalter Motorelektrokühlgebläse	06315	Warnblinkleuchte
01504	Elektrogebläse für Klimatisierung	04226	Fernschalter zusätzliches Motorelektrokühlgebläse	06320	Richtung
01505	Zusatzheizung	04243	Fernschalter Abblendlicht	06338	Anzeige
01507	Zusätzliches Elektrokühlgebläse	04244	Fernschalter Fernlicht		bremse
02001	Elektromagnet an der Einspritzpumpe für Motorabschaltung	04285	Fernschalter für Standlicht	06343	Öldruck
02400	Zündspule	04286	Fernschalter P.T.C.-Einschaltung	06345	Kraftstoff
02450	Elektronisches Zündsteuermodul	04448	Fernschalter P.T.C.-Abschaltung	06350	Motorkühlung
02510	Vorkammerglühkerzen	04580	Richtungsblinker- und Warnblinkblinkergeber	06355	Ladekontrollleuchte
03000	Schalter Anzeige zu niedriger Motoröl Druck	04600	Zündverteiler	06367	Anzeige
03006	Schalter Anzeige Handbremse eingelegt	04700	Wassertemperaturgeber	06395	Brennkammer
03007	Bremslichtschalter	04703	Motorkühlflüssigkeitstemperaturgeber und Schalter für Temperaturwarnleuchte	06800	Anzeige
03008	Schalter für Rückfahrscheinwerfer	05005	Fernlicht- und Abblendlichtscheinwerfer mit Standlicht rechts	07003	Hupe
03014	Schalter Anzeige Luftfilter verstopft	05009	Fernlicht- und Abblendlichtscheinwerfer mit Standlicht links	07015	Fühler
03028	Thermoschalter für Kühler	05410	Richtungsblinker rechts	07016	stand
03029	Thermoschalter Anzeige zu hohe Motorkühlflüssigkeitstemperatur	05411	Richtungsblinker links	07033	Fühler
03036	Doppelschwellenwertthermoschalter	05412	Seitlicher Richtungsblinker rechts	07050	links
03051	Innenbeleuchtungsschalter	05413	Seitlicher Richtungsblinker links	07060	im Kraftstoff
03053	Schalter für Leselampe	05640	Kennzeichenleuchte	07112	Kraftstoff
03054	Schalter Außenbeleuchtung	05641	Kennzeichenleuchte rechts	07400	Leerlauf
03056	Schalter Standlicht	05642	Kennzeichenleuchte links	07415	Diagnose
03060	Schalter Nebelschlußleuchte	05670	Rücklicht, Richtungsblinker, Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer rechts	07461	Tankanzeige
03081	P.T.C. - Thermoschalter	05684	Rücklicht, Richtungsblinker, Bremslicht, Nebelschlußleuchte links	07415	Motorkühlung
03113	Steuerschalter Scheinwerfer Wisch/Waschanlage	06000	Zentrale Innenbeleuchtung	07461	Digital
03115	Schalter Zusatzheizung	06006	Innenbeleuchtung links	08491	Sicherheits
03301	Druckknopf an Tür vorne rechts zur Steuerung der Einschaltung der Innenbeleuchtung	06007	Innenbeleuchtung rechts	08499	P.T.C.-
03302	Druckknopf an Tür vorne links zur Steuerung der Einschaltung der Innenbeleuchtung			09088	P.T.C.-
03312	Druckknopf für Handschuhfachbeleuchtung			10101	Vorglüh
				11000	Steckb
				59000	kurzschl
					Zigaret

	06012	Innenbeleuchtung rechts hinten	59010	Radioempfänger
ung an	06013	Innenbeleuchtung links hinten	59200	Einrichtung zur Aufnahme eines Lautsprechers vorne rechts
	06025	Handschufachbeleuchtung	59201	Einrichtung zur Aufnahme eines Lautsprechers vorne links
g	06026	Leselampe	60000	Instrumententafel
	06080	Beleuchtung der Heizungssteuerungen	60230	Sicherungskasten
	06300	Standlichtanzeige	90072	Kabelanschlußplatte mit Heizungskabel
	06305	Fernlichtanzeige		
endlicht	06310	Anzeige Nebelschlußleuchte		
l Front-	06315	Warnblinkanzeige		
se	06320	Richtungsblinkeranzeige		
trokühl-	06338	Anzeige Bremssystem defekt und Handbremse eingelegt		
	06343	Öldruckwarnleuchte		
	06345	Kraftstoffreservewarnleuchte		
	06350	Motorkühlflüssigkeitstemperaturwarnleuchte		
	06355	Ladekontrollleuchte		
	06367	Anzeige über erfolgte Vorwärmung der Brennkammer		
inkgeber	06395	Anzeige Luftfilter verstopft		
	06800	Hupe		
	07003	Fühler für zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand		
ber und	07015	Fühler für Verschleiß Bremsbeläge vorne rechts		
e	07016	Fühler für Verschleiß Bremsbeläge vorne links		
inwerfer	07033	Fühler für das Vorhandensein von Wasser im Kraftstofffilter		
inwerfer	07050	Kraftstoffstandmesser		
	07060	Leerlaufunterbrecher		
	07112	Diagnoseabgriff		
	07400	Tankanzeige		
	07415	Motorkühlflüssigkeitsthermometer		
	07461	Digitaluhr		
leuchte,	08491	Sicherung Nebelschlußleuchte		
	08499	P.T.C.-Sicherung		
emslicht,	09088	P.T.C.-Widerstand		
	10101	Vorglühsteuerung		
	11000	Steckbrücke für Beleuchtungsfernswitchkurzschluß		
	59000	Zigarettenanzünder		