

PLAN DER PLANMÄSSIGEN WARTUNG

Ölstandskontrolle Getriebesteuerung	alle 48.000 km
Ölkontrolle des hydraulischen Systems zur Kupplungsbetätigung	alle 48.000 km
Ölkontrolle des hydraulischen Systems zur Kupplungsbetätigung	alle 96.000 km (oder alle 2 Jahre)

KONTROLLE DER FÜLLSTÄNDE

ÖL HYDRAULIKSYSTEM ZUR GETRIEBEBETÄTIGUNG Comfort-Matic

Wenden Sie sich für die Ölstandskontrolle der Getriebesteuerung und die Kontrolle/Wechsel des Hydrauliköls für die Kupplungs-
betätigung ausschließlich an das **Fiat-Kundendienstnetz**.



ZUR BEACHTUNG

Das Altöl des Getriebes enthält umweltschädliche Substanzen. Zum Wechsel von Öl empfehlen wir, sich an das Fiat-Kundendienstnetz zu wenden, das zur Entsorgung von Altöl und gebrauchten Filtern unter Berücksichtigung von Natur und gesetzlichen Bestimmungen ausgerüstet ist.

LUFTFILTER

Zum Auswechseln des Luftfilters wenden Sie sich bitte an das **Fiat Kundendienstnetz**.