Verteiler am Armaturenbrett

Geschützte Vorrichtung	Sicherung	Ampere
Abblendlicht rechts	F12	7,5
Abblendlicht links	F13	7,5
Relais Verteiler im Motorraum, Relais Verteiler Armaturenbrett (+Schlüssel)	F31	5
Beleuchtung der Fahrgastzelle mit Deckenleuchten (+Batterie)	F32	7,5
Batteriemonitorkontrollsensor der Start&Stop-Versionen (+Batterie)	F33	7,5
Innenbeleuchtung Minibus (Notbeleuchtung)	F34	7,5
Autoradio, Klimaanlagensteuerung, Alarm, Fahrtenschreiber, Steuerung Batterietrennung, Timer Zusatzheizung Webasto (+Batterie), TPMS, Stromstabilisator für Radiovorrüstung (S&S)	F36	10
Ansteuerung Bremsleuchten (primär), Instrumententafel (+Schlüssel), Gateway (für Transformatoren)	F37	7,5
Türverriegelung (+Batterie)	F38	20
Scheibenwischer (+Schlüssel)	F43	20
Scheibenheber Fahrerseite	F47	20
Fensterheber Beifahrerseite	F48	20
Steuergerät der Parksensoren, Autoradio, Bedientasten am Lenkrad, Bedienungen am mittleren Bedienfeld, linkes Bedienfeld, zusätzliches Bedienfeld, Steuergerät des Batterietrennschalters (+Schlüssel), Abschlepphaken, Regensensor, Stromstabilisator (für S&S)	F49	5
Klimaanlagensteuerung, Steuergerät der Servolenkung, Rückfahrlicht, Fahrtenschreiber (+Schlüssel), Vorrüstung für TomTom, Lane Departure Warning, Rückfahrkamera, Leuchtweitenregler	F51	5

Geschützte Vorrichtung	Sicherung	Ampere
Instrumententafel (+Batterie)	F53	7,5
Nicht vorhanden	F89	-
Fernlicht links	F90	7,5
Fernlicht rechts	F91	7,5
Linker Nebelscheinwerfer	F92	7,5
Rechter Nebelscheinwerfer	F93	7,5